


Poste tous rongeurs, le Pro-Eco



Pour des raisons de sécurité, Le poste de dératisation Pro-Eco ne peut être ouvert qu'avec une clé.

Les clés sont livrées avec toutes les commandes, mais il y a une technique précise pour les utiliser de manière fiable.

La clé est utilisée pour tirer deux languettes en plastique simultanément, ce qui libère les crochets qui maintiennent la boîte fermée (voir Fig. 1)

Introduire la clé comme indiqué Fig. 2.

Une fois que vous avez trouvé les pattes, faites levier vers le bas et vers vous en soulevant la clé (voir fig. 3). La première fois, cela peut prendre quelques tentatives pour trouver le bon angle.

